PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Mauvaise adhésion de l'encre (Trapping) L'encre n'adhère pas aux couleurs précédemment imprimées.	1. L'encre sèche avant l'impression de la couleur suivante (presse à feuille une couleur).	1. Imprimer toutes les couleurs aussi vite que possible sans risquer que l'encre ne macule.
	2. Tirant d'encre incorrect.	2. Consulter le fournisseur d'encre.
	3. Mauvais siccatif utilisé dans la première couleur appliquée.	3. Utiliser un siccatif différent pour la première couleur. Consulter le fournisseur d'encre.
	4. Tirant d'encre augmente à cause de l'échauffement des rouleaux et cylindres, causant l'évaporation du solvant de l'encre.	4. Réduire le tirant de l'encre de surimpression avec une petite quantité d'huile avec sécheur (heat set) afin que les unités ne s'échauffent pas autant pendant l'impression. Augmenter l'alimentation de l'encre à fort tirant et réduire la force de sa couleur si nécessaire.
	5. Mauvais équilibre encre/eau (surtout dans les demi-tons).	5. Réduire l'alimentation d'encre dans les parties correspondant aux parties affectées et réduire la fontaine au minimum.